


1 | *Monkey Lamp*

SWITCH MODE
MODALITÀ INTERRUTTORE
MODE INTERRUPTEUR
MODALITÀ INTERRUPTOR

2 | *Monkey Lamp*

CEILING LAMP MODE
MODALITÀ LAMPADARIO
MODE LAMPE
MODO LÁMPARA DE TECHO



Hard wiring
to the ceiling.

Fissaggio
a soffitto.

Fixation
au plafond.


Fijación
al techo.

Wall socket
with switch mode.

Attacco alla presa
con modalità interruttore.

Raccordement au réseau
avec un mode switch.

Conexión al enchufe
con modo interruptor.



Hard wiring to the ceiling
with hole for cord.

Fissaggio a soffitto
con passaggio cavo luce.

Fixation au plafond
avec passage de câble lumière.


Fijación al techo con
paso del cable de la luz.

Cut the cord in order to get it through
the hole on the ceiling hook.

Tagliare il cavo per far passare il cavo luce
attraverso il foro cappello a soffitto.

Couper le câble pour faire passer le câble lumière
à travers le trou dans le coupe du plafond.

Cortar el cable para hacer pasar el cable de la luz
a través del agujero del casquete en el techo.



SELETTI

www.seletti.it

INSTRUCTIONS - ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES