

Apparecchio mobile da tavolo a LED

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza. È necessario conservarle per una successiva consultazione. Questo foglio deve essere a disposizione anche di chi ne avrà la manutenzione.

INSTALLAZIONE

Montaggio del diffusore:
Svitare il pomello (1) dal corpo lampada.
Inserire il diffusore in metacrilato (2) nel perno centrale filettato (4), facendo attenzione di posizionare il secondo foro (3) presente sul diffusore, nella vite di fermo, e avvitare il pomello (1) sul perno (4).
Collegare l'alimentatore elettronico a spina (5) alla rete.







CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L'USO DELL'APPARECCHIO

Non coprire l'apparecchio (ad esempio con panni, foulard, ecc.)
Usare l'apparecchio nella posizione prevista: non coricare né ribaltare.
Per la pulizia utilizzare solamente un panno morbido e asciutto (microfibra).

NOTE SUPPLEMENTARI

L'apparecchio è dotato di dispositivo di sicurezza **HOT PLUG** contro i picchi di corrente all'accensione.
Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio.
Nel caso di rottura dell'alimentatore scollegarlo dalla rete e separare l'alimentatore (5) dal cavo tramite il jack (6) e sostituirlo con uno identico.
Nel caso di rottura del cavo rivolgersi al fabbricante-venditore per far eseguire la sostituzione.
La Martinelli Luce Spa non si assume alcuna responsabilità per prodotti modificati senza preventiva autorizzazione.

L'APPARECCHIO IN QUALUNQUE CONDIZIONE DI UTILIZZO È ESENTE DAL RISCHIO DI SICUREZZA FOTOBIOLOGICA. (NORMA EN62471)

-  : Apparecchio certificato ENEC
-  : L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
-  : Apparecchio adatto solo all'uso in interni.
-  : Simbolo che indica la Classe III (apparecchio alimentato SELV).
-  : L'apparecchio è conforme alle direttive e alle normative vigenti.
-  : Simbolo per lo smaltimento dell'apparecchio (VEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE)

Sorgente di luce : 1x 14W LED Integrata nel corpo lampada

ALIMENTAZIONE: 230V - 350mA

Lampe de bureau a LED

INSTRUCTIONS DE MONTAGE, EXPLOITATION ET ENTRETIEN

NOTICE D'UTILISATION

Pour une installation optimale du produit les instructions suivantes doivent être suivies. Elles garantiront votre sécurité. Conservez-les afin de pouvoir les consulter en cas de nécessité. Ce document doit être mis à la disposition du technicien d'entretien du produit.

INSTALLATION

Montage du diffuseur :
Dévisser la poignée sphérique (1) du corps de la lampe, mettre le diffuseur en méthacrylate (2) dans le pivot central fileté (4), en positionnant avec attention le deuxième trou (3) dans la vis de maintien. Visser la poignée sphérique (1). Raccorder le bloc d'alimentation (5) à une prise électrique.







PRECAUTIONS D'UTILISATION DE L'APPAREIL

Ne pas couvrir l'appareil (par exemple avec un chiffon, un foulard, etc.)
Utiliser l'appareil dans la position prévue: ne pas coucher et ne pas renverser l'appareil.
Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec (microfibre).

REMARQUES SUPPLEMENTAIRES


L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité **HOT PLUG** pour les surtensions. Pour votre sécurité, ne pas apporter de modifications à l'appareil; Dans le cas où il serait nécessaire de remplacer le bloc d'alimentation (5) débranchez le câble d'alimentation de le connecteur (6) et le remplacer par un produit identique. Dans le cas où il serait nécessaire de remplacer le fil d'alimentation (si par exemple il est endommagé) s'adresser au fabricant/vendeur pour la réparation.
Martinelli Luce Spa n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés, sans autorisation préalable.

L'APPAREIL DANS CHAQUES CONDITIONS D'UTILISATION EST EXEMPTÉ CHEZ RISQUE DE LA SECURITE' PHOTOBIOLOGIQUE. (NORME EN62471)

-  : Appareil certifié ENEC
-  : L'appareil est designé pour être installé sur les surfaces normalement inflammables.
-  : Appareil faisant partie de la classe I CE
-  : Symbole indiquant la Classe III (équipement motorisé SELV).
-  : L'appareil est conforme aux directives et aux normes en vigueur.
-  : Symbole pour l'élimination de l'appareil (voir ÉLIMINATION DES DÉCHETS DEEE)

Source lumineuse: 1x 14W LED Intégrée dans l'appareil

ALIMENTATION: 230V - 350mA



LED Mobile table appliance

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE, AND MAINTENANCE.

WARNINGS

The following instructions must be observed for correct product installation and are aimed to ensure the user's safety. Keep them for future reference. These sheet must be provided to the maintenance operator as well.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembling the diffuser :

Remove the knob (1) from the lamp body, insert the methacrylate (2) diffuser into the central threaded pin (4), placing the second hole (3) into the stopping screw(1), and tighten the knob (4).
Connect to the mains (5).







PRECAUTIONS TO ADOPT IN USING THE APPLIANCE

Do not cover the appliance (such as with cloths, foulard, etc.)
Use the appliance in the envisaged position: do not tilt or upturn it.
For cleaning, use only a dry soft cloth (microfiber).

ADDITIONAL NOTES

The unit is equipped with a safety device HOT PLUG against voltage surges.
Do not make changes to the appliance.
In case of failure of the power supply (5) disconnected from the mains and disconnect the mains cable from the jack (6) through and replace it with an identical.
If the power supply cable requires replacement (if it gets damaged), contact the manufacturer/retailer to have it replaced.
Martinelli Luce spa declines all responsibilities for products modified without prior authorisation.

THE APPLIANCE IN ANY CONDITION OF USE IS EXEMPT FROM THE RISK OF PHOTOBIOLOGICAL SAFETY. (NORM EN62471)

-  : ENEC Certified device
-  : The appliance is designed to be installed on normally flammable surfaces.
-  : Class I IP20 CE appliance
-  : A symbol that indicates the class III (SELV powered equipment).
-  : The appliance complies with the current directives and regulations.
-  : Symbol for appliance disposal (please, see WEEE APPLIANCE DISPOSAL)

Light Source: 1x 14W LED Integrated in the device

POWER SUPPLY: 230V - 350mA

Mobiles Tischgerät mit LED

ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE INSTALLIERUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG

HINWEISE

Folgende Anweisungen sind für eine korrekte Installierung des Produkts zu befolgen und dienen zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit. Bitte heben Sie die Anweisungen für ein späteres Nachschlagen auf. Dieses Anweisungsblatt muss auch dem Wartungspersonal zu Verfügung stehen.

MONTAGEANLEITUNGEN

Montage diffusor :

Den Kugelgriff (1) vom Gehäuse der Leuchte abschrauben, den Diffusor aus Methacrylat (2) in den mittleren Gewindestab einführen, dabei darauf achten, dass das zweite Bohrloch (3) in die Sperrschraube eingeführt wird und den Kugelgriff (4) festschrauben.
Stecken Sie den Stecker an das Stromnetz (5).







BEIM GEBRAUCH ANZUWENDENDE VORSICHT

Das Gerät nicht abdecken (zum Beispiel mit Tücher, Foulards usw.) .
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes weiches Tuch (Mikrofaser).

ZUSATZBEMERKUNGEN

Das Gerat mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgesten HOT PLUG für Überspannung.
Für Ihre Sicherheit dürfen am Gerät keine Änderungen durchgeführt werden; Bei Bruch der Stromversorgung (5) vom Netz zu trennen und das Kabel mit dem Stecker (6) Feeder, ersetzen Sie es mit einem identischen. Sollte es nötig sein das Stromkabel zu ersetzen (sollte es zum Beispiel versehendlich beschädigt worden sein) ist der Hersteller/Vertreiber mit dem Austausch zu beauftragen.
Martinelli Luce Spa übernimmt keinerlei Verantwortung für Produkte, die ohne vorherige Genehmigung verändert wurden.

DAS GERAT IN ALLE ANWEDUNGSPEDINGUNGEN BEFREIT IST VON PHOTOBIOLOGISCHEN RISIKO SISCHERHEIT. (NORM EN62471)

-  : ENEC zertifiziertes Gerät
-  : Das Gerät ist für die Montage auf normal entflammabaren Oberflächen geeignet.
-  : Gerät der Klasse I CE
-  : Dieses Symbol zeigt Klasse III (SELV betriebene Geräte).
-  : Das Gerät entspricht den geltenden Richtlinien und Normen.
-  : Entsorgungssymbol des Geräts (siehe ENTSORGUNG DES GERÄTS RAEE)

Lichtquelle: 1x 14W LED Integriert in das Gerät

STROMVERSORGUNG: 230V - 350mA

